

Идентификация кодов неисправностей

Световой код (по миганию)	Код неисправности	Неисправность	Возможные причины неисправности
-	B0, C0, U0	Смотрите таблицы кодов неисправностей EOBD	-
11	B1081	Преднатяжитель ремня безопасности, правого переднего - обрыв цепи	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
11	B1082	Преднатяжитель ремня безопасности, правого переднего - короткое замыкание на "+"	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
11	B1083	Преднатяжитель ремня безопасности, правого переднего - короткое замыкание на массу	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
11	B1084	Преднатяжитель ремня безопасности, правого переднего - короткое замыкание в цепи	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
12	B1049	Фронтальная подушка безопасности водителя - обрыв цепи	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1050	Фронтальная подушка безопасности водителя - короткое замыкание на "+"	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1051	Фронтальная подушка безопасности водителя - короткое замыкание на массу	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1052	Фронтальная подушка безопасности водителя - короткое замыкание в цепи	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1054	Фронтальная подушка безопасности водителя - обрыв цепи	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1055	Фронтальная подушка безопасности водителя - короткое замыкание на "+"	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1056	Фронтальная подушка безопасности водителя - короткое замыкание на массу	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
12	B1057	Фронтальная подушка безопасности водителя - короткое замыкание в цепи	Проводка, спиральный провод (SRS), фронтальная подушка безопасности водителя, Электронный блок управления SRS
13	B1086	Преднатяжитель ремня безопасности, левого переднего - обрыв цепи	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
		Преднатяжитель ремня безопасности, левого	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности,

13	B1087	переднего - короткое замыкание на "+"	Электронный блок управления SRS
13	B1088	Преднатяжитель ремня безопасности, левого переднего - короткое замыкание на массу	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
13	B1089	Преднатяжитель ремня безопасности, левого переднего - короткое замыкание в цепи	Проводка, преднатяжитель ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
16	B1033	Передний датчик системы SRS - неисправность электрической цепи	Проводка, передний датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
16	B1034	Передний датчик системы SRS - неисправность электрической цепи	Проводка, передний датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
16	B1035	Передний датчик системы SRS - неисправность электрической цепи	Проводка, передний датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
17	B1001	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1002	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1003	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1004	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1005	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1006	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1007	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1008	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1009	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1010	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS
17	B1011	Электронный блок управления SRS - внутренняя неисправность	Электронный блок управления SRS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21	B1130	передняя - короткое замыкание на "+"	Электронный блок управления SRS
21	B1131	Боковая подушка безопасности, правая передняя - короткое замыкание на массу	Проводка, боковая подушка безопасности, Электронный блок управления SRS
21	B1132	Боковая подушка безопасности, правая передняя - короткое замыкание в цепи	Проводка, боковая подушка безопасности, Электронный блок управления SRS
22	B1134	Боковая подушка безопасности, левая передняя - обрыв цепи	Проводка, боковая подушка безопасности, Электронный блок управления SRS
22	B1135	Боковая подушка безопасности, левая передняя - короткое замыкание на "+"	Проводка, боковая подушка безопасности, Электронный блок управления SRS
22	B1136	Боковая подушка безопасности, левая передняя - короткое замыкание на массу	Проводка, боковая подушка безопасности, Электронный блок управления SRS
22	B1137	Боковая подушка безопасности, левая передняя - короткое замыкание в цепи	Проводка, боковая подушка безопасности, Электронный блок управления SRS
23	B1113	Боковой датчик системы SRS, правый - неисправность электрической цепи	Проводка, боковой датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
23	B1114	Боковой датчик системы SRS, правый - неисправность электрической цепи	Проводка, боковой датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
23	B1115	Боковой датчик системы SRS, правый - неисправность электрической цепи	Проводка, боковой датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
24	B1118	Боковой датчик системы SRS, левый - неисправность электрической цепи	Проводка, боковой датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
24	B1119	Боковой датчик системы SRS, левый - неисправность электрической цепи	Проводка, боковой датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
24	B1120	Боковой датчик системы SRS, левый - неисправность электрической цепи	Проводка, боковой датчик системы SRS, Электронный блок управления SRS
25	B1145	Шторка безопасности, правая - обрыв цепи	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
25	B1146	Шторка безопасности, правая - короткое замыкание на "+"	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
25	B1147	Шторка безопасности, правая - короткое замыкание на массу	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
25	B1148	Шторка безопасности, правая - короткое замыкание в цепи	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS

26	B1150	Шторка безопасности, левая - обрыв цепи	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
26	B1151	Шторка безопасности, левая - короткое замыкание на "+"	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
26	B1152	Шторка безопасности, левая - короткое замыкание на массу	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
26	B1153	Шторка безопасности, левая - короткое замыкание в цепи	Проводка, шторка безопасности, Электронный блок управления SRS
110	B1024	Подушка безопасности переднего пассажира - выключатель принудительного отключения - неисправность электрической цепи	Проводка, подушка безопасности переднего пассажира - выключатель принудительного отключения, Электронный блок управления SRS
111	B1023	Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира - неисправность электрической цепи	Проводка, комбинация приборов, Электронный блок управления SRS
112	B1177	Замок ремня безопасности, правого переднего - обрыв цепи	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
112	B1178	Замок ремня безопасности, правого переднего - короткое замыкание на "+"	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
112	B1179	Замок ремня безопасности, правого переднего - короткое замыкание на массу	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
112	B1180	Замок ремня безопасности, правого переднего - короткое замыкание в цепи	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
113	B1182	Замок ремня безопасности, левого переднего - обрыв цепи	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
113	B1183	Замок ремня безопасности, левого переднего - короткое замыкание на "+"	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
113	B1184	Замок ремня безопасности, левого переднего - короткое замыкание на массу	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
113	B1185	Замок ремня безопасности, левого переднего - короткое замыкание в цепи	Проводка, замок ремня безопасности, Электронный блок управления SRS
-	B1209	Обнаружено столкновение - сработала(и) подушка(и) безопасности/ преднатяжитель(и)	Проводка, датчик(и) системы SRS, преднатяжитель(и) ремня(ей) безопасности, фронтальная подушка безопасности водителя, фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, Электронный блок управления SRS
-	B1210	Обнаружено столкновение - срабатывание шторки безопасности	Проводка, шторка безопасности, датчик(и) системы SRS, Электронный блок управления SRS