


## СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

### ■ ОПИСАНИЕ

- Система помощи при парковке обеспечивает отображение заднего вида и парковочных линий, помогающих водителю при парковке автомобиля. В систему помощи при парковке входит телекамера, смонтированная на двери багажного отделения и используемая для передачи изображения заднего вида автомобиля в многофункциональный дисплей.
- Доступна комплектация, содержащая систему помощи при парковке и многофункциональный дисплей.
- Данная система включает в себя телекамеру в сборе, ЭБУ помощи при парковке, многофункциональный дисплей, датчик положения рулевого колеса, ЭБУ системы навигации, щиток приборов в сборе, блок управления системой кондиционирования, ЕСМ и главный ЭБУ кузова.
- Система работает, когда выполняются все перечисленные ниже условия:
  - Источник питания работает в режиме IG-ON (ВКЛ).
  - Рычаг переключения передач установлен в положение заднего хода.
- Если водитель перемещает рычаг переключения передач в какое-либо положение помимо положения заднего хода или переключает режим многофункционального дисплея, режим дисплея изменяется, и отображение заднего вида прекращается.

### ► Схема системы ◀



081BE57S

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не следует полагаться только на систему помощи при парковке. Будьте осторожны, как и при движении задним ходом на любом автомобиле.
- Никогда не двигайтесь задним ходом, глядя только на экран. Изображение на экране может отличаться от действительной ситуации. Если двигаться задним ходом, глядя только на экран, можно столкнуться с посторонним объектом или вызвать несчастный случай. Прежде, чем начать двигаться задним ходом, обязательно изучите пространство позади автомобиля и вокруг него непосредственно, оглянувшись назад, и с помощью зеркал.